

## A Product Information Sheet

| B Supplier                          | Panasonic Corporation |                             |                             |                             |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| C Model ID                          | TX-40FXW654           | TX-43FXW654<br>TX-43FXW654S | TX-49FXW654<br>TX-49FXW654S | TX-55FXW654<br>TX-55FXW654S | TX-65FXW654           |
| D Energy efficiency class           | A                     | B                           | A                           | A                           | A                     |
| E Visible screen size (diagonal)    | 100 cm / 40 inches    | 108 cm / 43 inches          | 123 cm / 49 inches          | 139 cm / 55 inches          | 164 cm / 65 inches    |
| F On mode average power consumption | 64 W                  | 78 W                        | 94 W                        | 114 W                       | 144 W                 |
| G Annual energy consumption*1       | 89 kWh                | 108 kWh                     | 130 kWh                     | 158 kWh                     | 200 kWh               |
| H Standby power consumption*2       | 0.50 W                | 0.50 W                      | 0.50 W                      | 0.50 W                      | 0.50 W                |
| I Off mode power consumption        | 0.30 W                | 0.30 W                      | 0.30 W                      | 0.30 W                      | 0.30 W                |
| J Screen resolution                 | 3 840 (W) x 2 160 (H) | 3 840 (W) x 2 160 (H)       | 3 840 (W) x 2 160 (H)       | 3 840 (W) x 2 160 (H)       | 3 840 (W) x 2 160 (H) |

**K** \*1: Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

**L** \*2: when the TV is turned off with the remote control and no function is active

**M** For the information of rated power consumption, refer to the label on the TV back cover.

**A** Produktdatenblatt  
**B** Lieferanten  
**C** Modellkennung  
**D** Energieeffizienzklasse  
**E** Sichtbare Bildschirmdiagonale  
**F** Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  
**G** Jährlicher Energieverbrauch  
**H** Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand  
**I** Leistungsaufnahme im Aus-Zustand  
**J** Bildschirmauflösung  
**K** Energieverbrauch XYZ kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.  
**L** wenn der Fernseher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird und keine Funktion aktiviert ist  
**M** Weitere Informationen zur Nennleistungsaufnahme siehe Aufkleber auf der hinteren Abdeckung des Fernsehers.

**A** Productinformatieblad  
**B** Leverancier  
**C** Typeaanduiding  
**D** Energie-efficiëntieklasse  
**E** Zichtbare scherm diagonaal  
**F** Elektriciteitsverbruik in de gebruiksstand  
**G** Jaarlijks energieverbruik  
**H** Elektriciteitsverbruik in de slaapstand  
**I** Elektriciteitsverbruik in de uitstand  
**J** Schermresolutie  
**K** Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van de televisie wanneer deze gedurende 365 dagen 4 uur per dag aanstaat. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop de televisie wordt gebruikt.  
**L** Als de tv is uitgeschakeld met de afstandsbediening en er geen functies actief zijn  
**M** Raadpleeg het etiket aan de achterkant van de tv voor informatie over het nominale elektriciteitsverbruik.

**A** Scheda informativa del prodotto  
**B** Fornitore  
**C** Identificatore del modello  
**D** Classe di efficienza energetica  
**E** Diagonale dello schermo visibile  
**F** Consumo di energia in modo acceso  
**G** Consumo annuo di energia  
**H** Consumo di energia in modo stand-by  
**I** Consumo di energia in modo spento  
**J** Risoluzione dello schermo  
**K** Consumo di energia XYZ kWh/anno calcolato sulla base del consumo di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dall'utilizzo reale del televisore.  
**L** quando il televisore viene spento con il telecomando e non sono attive funzioni  
**M** Per le informazioni sul consumo di energia nominale, fare riferimento all'etichetta sul coperchio posteriore del televisore.

**A** Fiche d'information sur le produit  
**B** Fournisseur  
**C** Référence du modèle  
**D** Classe d'efficacité énergétique  
**E** Diagonale d'écran visible  
**F** Consommation électrique en mode marche  
**G** Consommation d'énergie annuelle  
**H** Consommation électrique en mode veille  
**I** Consommation électrique en mode arrêt  
**J** Résolution de l'écran  
**K** Consommation d'énergie de "XYZ" kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.  
**L** lorsque le téléviseur est éteint à l'aide de la télécommande et qu'aucune fonction n'est active.  
**M** La consommation nominale est indiquée sur l'étiquette apposée sur la partie arrière du téléviseur.

**A** Ficha de información del producto  
**B** Proveedor  
**C** Identificador del modelo  
**D** Clase de eficiencia energética  
**E** Diagonal visible de la pantalla  
**F** Consumo de electricidad en modo encendido  
**G** Consumo de energía anual  
**H** Consumo de electricidad en espera  
**I** Consumo de electricidad en modo apagado  
**J** Resolución de la pantalla  
**K** Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.  
**L** cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa  
**M** Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.

**A** Produktinformationsblad  
**B** Leverantör  
**C** Modellbeteckning  
**D** Energieeffektivitetsklass  
**E** Synlig skärmdiagonal  
**F** Effektförbrukning i påläge  
**G** Årlig energiförbrukning  
**H** Effektförbrukning i standbyläge  
**I** Effektförbrukning i fränläge  
**J** Skärmupplösning  
**K** Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.  
**L** när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv  
**M** För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

**A** Datablad for produktet  
**B** Leverandør  
**C** Modellnemninga  
**D** Energieffektivitetsklasse  
**E** Synlig skjermdiagonal  
**F** Effektforbruk i påslått tilstand målt  
**G** Årleg energiforbruk  
**H** Effektforbruket i hviletilstand  
**I** Effektforbruket i avslått tilstand  
**J** Skjermoppløsning  
**K** Energiforbruk XYZ kWh per år, utrekna på grunnlag av effektforbruket til eit fjernsyn som vert nytta fire timar per dag i 365 dagar. Det faktiske energiforbruket er avhengig av korleis fjernsynet vert nytta.  
**L** når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv  
**M** For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.

**A** Tuoteselosteella  
**B** Tavarantoimittaja  
**C** Mallitunniste  
**D** Energiatohokkuusluokka  
**E** Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä  
**F** Tehonkulutus päälle kytkettyssä -tilassa  
**G** Vuotuinen energiankulutus  
**H** Tehonkulutus valmiustilassa  
**I** Tehonkulutus pois päältä -tilassa  
**J** Kuvaruudun resoluutio  
**K** Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käyttötavasta.  
**L** Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä  
**M** Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.



TQB0E2788

**A** Ficha de información del producto  
**B** Proveedor  
**C** Identificador del modelo  
**D** Clase de eficiencia energética  
**E** Diagonal visible de la pantalla  
**F** Consumo de electricidad en modo encendido  
**G** Consumo de energía anual  
**H** Consumo de electricidad en espera  
**I** Consumo de electricidad en modo apagado  
**J** Resolución de la pantalla  
**K** Consumo de energía: XYZ kWh al año, suponiendo cuatro horas de funcionamiento diario durante 365 días. El consumo efectivo dependerá de las condiciones reales de uso de la televisión.  
**L** cuando el TV se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa  
**M** Para información sobre el consumo de potencia nominal consulte la etiqueta en la cubierta trasera del televisor.

**A** Produktinformationsblad  
**B** Leverantör  
**C** Modellbeteckning  
**D** Energieeffektivitetsklass  
**E** Synlig skärmdiagonal  
**F** Effektförbrukning i påläge  
**G** Årlig energiförbrukning  
**H** Effektförbrukning i standbyläge  
**I** Effektförbrukning i fränläge  
**J** Skärmupplösning  
**K** Energiförbrukning 'XYZ' kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.  
**L** när TV:n är avslagen via fjärrkontrollen och ingen funktion är aktiv  
**M** För information om nominell effektförbrukning, se etiketten på TV:ns baksida.

**A** Datablad for produktet  
**B** Leverandør  
**C** Modellnemninga  
**D** Energieffektivitetsklasse  
**E** Synlig skjermdiagonal  
**F** Effektforbruk i påslått tilstand målt  
**G** Årleg energiforbruk  
**H** Effektforbruket i hviletilstand  
**I** Effektforbruket i avslått tilstand  
**J** Skjermoppløsning  
**K** Energiforbruk XYZ kWh per år, utrekna på grunnlag av effektforbruket til eit fjernsyn som vert nytta fire timar per dag i 365 dagar. Det faktiske energiforbruket er avhengig av korleis fjernsynet vert nytta.  
**L** når TV-en er skrudd av med fjernkontrollen og ingen funksjon er aktiv  
**M** For informasjon om nominell effekt, se etiketten på TV-bakdekselet.

**A** Tuoteselosteella  
**B** Tavarantoimittaja  
**C** Mallitunniste  
**D** Energiatohokkuusluokka  
**E** Näkyvässä olevan kuvapinnan lävistäjä  
**F** Tehonkulutus päälle kytkettyssä -tilassa  
**G** Vuotuinen energiankulutus  
**H** Tehonkulutus valmiustilassa  
**I** Tehonkulutus pois päältä -tilassa  
**J** Kuvaruudun resoluutio  
**K** Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käyttötavasta.  
**L** Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä  
**M** Tietoja nimellisestä virrankulutuksesta on kyltissä television takakannessa.

**A** Gaminio informacijos lapas  
**B** Tiekėjo pavadinimas  
**C** Tiekėjo modelio žymuo  
**D** Energijos vartojimo efektyvumo  
**E** Matoma ekrano įstrižainė  
**F** Išmatuota veikimo režimu vartojama galia  
**G** Metus suvartojamos energijos kiekis  
**H** Budėjimo režimu vartojama galia  
**I** Išjungties režimu vartojama galia  
**J** Fizinį ekrano vaizdo  
**K** Suvartojamas energijos kiekis XYZ kWh per metus, kai televizijos aparatas energiją vartoja veikdamas 4 valandas per dieną 365 dienas. Kiek energijos suvartojama faktiškai, priklauso nuo to, kaip televizijos aparatas naudojamas.  
**L** išjungus televizorių nuotoliniu valdymo įrenginiu, kai neveikia jokia funkcija  
**M** Informaciją apie vardinį energijos suvartojimą žr. etiketėje ant televizoriaus galinio gaubto.

**A** Ficha de informação do produto  
**B** Fornecedor  
**C** Identificador de modelo  
**D** Classe de eficiência energética  
**E** Diagonal visível do ecrã  
**F** Consumo, em termos de potência, no estado ativo  
**G** Consumo de energia anual  
**H** Consumo, em termos de potência, em estado de vigília  
**I** Consumo, em termos de potência, em estado de desativação  
**J** Resolução do ecrã  
**K** Consumo de energia de XYZ kWh por ano, baseado no consumo, em termos de potência, do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real dependerá do modo como o televisor é utilizado.  
**L** Quando o televisor é desligado com o telecomando e quando não está ativada qualquer função  
**M** Para obter informações sobre o consumo de potência nominal, consulte a etiqueta na tampa traseira do televisor.

**A** Produktdatablad  
**B** Leverandør  
**C** Modelidentifikation  
**D** Energieffektivitetsklasse  
**E** Synlig skærmdiagonal  
**F** Effektforbruket i tændt tilstand  
**G** Årlige energiforbrug  
**H** Effektforbruket i standbytilstand  
**I** Effektforbruket i slukket tilstand  
**J** Skærmopløsning  
**K** Energiforbrug: XYZ kWh om året, beregnet som fjernsynets effektforbrug, hvis det er tændt 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil bero på, hvordan fjernsynet bruges.  
**L** når fjernsynet er slukket med fjernbetjeningen og ingen funktioner er aktive  
**M** For oplysninger om nominelt strømforbrug henvises til mærkaten på fjernsynets bagbæklædning.

**A** продуктов информационен лист  
**B** Доставчик  
**C** Идентификатор на модела  
**D** Клас на енергийна ефективност  
**E** Видим диагонал на екрана  
**F** Консумация на енергия в режим „включен“  
**G** Годишна консумация на енергия  
**H** Консумация на енергия в режим „в готовност“  
**I** Консумация на енергия в режим „изключен“  
**J** Разделителна способност на екрана  
**K** Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.  
**L** когато телевизорът е изключен от дистанционното управление и няма активна функция  
**M** За информация за номиналната консумация на енергия вижте етикета върху задния капак на телевизора.

|        |   |
|--------|---|
| Română | <b>A</b> Fișă cu informații despre produs   |
|        | <b>B</b> Numele furnizorului  |
|        | <b>C</b> Referința modelului stabilită de furnizor  |
|        | <b>D</b> Clasa de eficiență energetică  |
|        | <b>E</b> Diagonala vizibilă a ecranului   |
|        | <b>F</b> Puterea consumată în modul activ   |
|        | <b>G</b> Consumul anual de energie  |
|        | <b>H</b> Puterea consumată în modul standby   |
|        | <b>I</b> Puterea consumată în modul oprit   |
|        | <b>J</b> Rezoluția ecranului  |
|        | <b>K</b> Consumul de energie de XYZ kWh pe an, pe baza puterii consumate de aparatul TV atunci când este în funcțiune 4 ore pe zi timp de 365 de zile; consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului TV. |
|        | <b>L</b> Când televizorul este oprit cu telecomanda și nu este activă nicio funcție   |
|        | <b>M</b> Pentru informații privind consumul nominal de energie, consultați eticheta de pe capacul posterior al televizorului.   |

|                |  |
|----------------|--|
| Lëtzebuergesch | <b>A</b> Ražojuma informācijas lapa  |
|                | <b>B</b> Piegādātājs   |
|                | <b>C</b> Modeļa identifikators   |
|                | <b>D</b> Energoefektivitātes klase   |
|                | <b>E</b> Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli   |
|                | <b>F</b> Aktīvā režīma elektroenerģijas patēriņš   |
|                | <b>G</b> Ikgadējais enerģijas patēriņš   |
|                | <b>H</b> Gatavības režīma elektroenerģijas patēriņš  |
|                | <b>I</b> Izslēgtā režīma elektroenerģijas patēriņš   |
|                | <b>J</b> Ekrāna izšķirtspēja   |
|                | <b>K</b> Enerģijas patēriņš XYZ kWh gadā, ņemot vērā televizora elektroenerģijas patēriņu, darbojoties 365 dienas, četras stundas dienā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no tā, kā televizors tiks izmantots. |
|                | <b>L</b> Kad televizors ir izslēgts ar tālvadības pulti un nedarbojas neviena funkcija   |
|                | <b>M</b> Nominālais strāvas patēriņš norādīts etiķetē televizora korpusa aizmugurē.  |

|        |  |
|--------|--|
| Polski | <b>A</b> Karta informacyjna produktu   |
|        | <b>B</b> Dostawca  |
|        | <b>C</b> Identyfikator modelu  |
|        | <b>D</b> Klasa efektywności energetycznej  |
|        | <b>E</b> Przekątna widzialna ekranu  |
|        | <b>F</b> Zużycie energii w trybie włączenia  |
|        | <b>G</b> Roczne zużycie energii  |
|        | <b>H</b> Zużycie energii w trybie czuwania   |
|        | <b>I</b> Zużycie energii w trybie wyłączenia   |
|        | <b>J</b> Rozdzielczość ekranu  |
|        | <b>K</b> Zużycie energii XYZ kWh/rok na podstawie zużycia energii przez telewizor działający 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora. |
|        | <b>L</b> Wyłączenie telewizora za pomocą pilota i brak aktywnych funkcji.  |
|        | <b>M</b> Informacje na temat znamionowego poboru mocy znajdują się na etykiecie na tylnej obudowie telewizora.   |

|        |  |
|--------|--|
| Magyar | <b>A</b> Termékmertető adatlap   |
|        | <b>B</b> Beszállító  |
|        | <b>C</b> Típusazonosító  |
|        | <b>D</b> Energiahatékonysági osztály   |
|        | <b>E</b> Látható képátó nagysága   |
|        | <b>F</b> Bekapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás  |
|        | <b>G</b> Éves energiafogyasztás  |
|        | <b>H</b> Készenléti üzemmódbeli energiafogyasztás  |
|        | <b>I</b> Kikapcsolt üzemmódbeli energiafogyasztás  |
|        | <b>J</b> Képernyőfelbontás   |
|        | <b>K</b> A televíziókészülék napi 4 órással üzem mellett az év 365 napjára vetítve évente XYZ kWh mennyiségű energiát fogyaszt. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ. |
|        | <b>L</b> Amikor a TV-t a távirányítóval kapcsolják ki, és nincs aktív funkció  |
|        | <b>M</b> További információért a névleges energiafogyasztással kapcsolatban olvassa el a TV hátulső burkolatán található címkét.   |

|       |  |
|-------|--|
| Česky | <b>A</b> Informační list výrobku   |
|       | <b>B</b> Dodavatel   |
|       | <b>C</b> Identifikační značka modelu   |
|       | <b>D</b> Třída energetické účinnosti   |
|       | <b>E</b> Viditelná úhlopříčka obrazovky  |
|       | <b>F</b> Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu  |
|       | <b>G</b> Roční spotřeba elektrické energie   |
|       | <b>H</b> Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu  |
|       | <b>I</b> Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu   |
|       | <b>J</b> Rozlišení obrazovky   |
|       | <b>K</b> Spotřeba elektrické energie XYZ kWh za rok vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače. |
|       | <b>L</b> Když je televizor vypnutý dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.   |
|       | <b>M</b> Informace o jmenovitém příkonu najdete na štítku na zadním krytu televizoru.  |

|          |  |
|----------|--|
| Ελληνικά | <b>A</b> δελτίο πληροφοριών για το προϊόν  |
|          | <b>B</b> Προμηθευτής   |
|          | <b>C</b> Αναγνωριστικό μοντέλου  |
|          | <b>D</b> Τάξη ενεργειακής απόδοσης   |
|          | <b>E</b> Ορατή διαγώνιος οθόνης  |
|          | <b>F</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας  |
|          | <b>G</b> Ετήσια κατανάλωση ενέργειας   |
|          | <b>H</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής   |
|          | <b>I</b> Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας  |
|          | <b>J</b> Ανάλυση οθόνης  |
|          | <b>K</b> Κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος από την τηλεόραση για τετράωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημερών. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. |
|          | <b>L</b> όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη από το τηλεχειριστήριο και δεν υπάρχουν ενεργές λειτουργίες   |
|          | <b>M</b> Για τις πληροφορίες ονομαστικής κατανάλωσης ισχύος, ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης.   |

|        |   |
|--------|---|
| Türkçe | <b>A</b> Ürün bilgi sayfası   |
|        | <b>B</b> Tedarikçi  |
|        | <b>C</b> Model No   |
|        | <b>D</b> Enerji verimlilik sınıfı   |
|        | <b>E</b> Görülebilir ekran köşegeni   |
|        | <b>F</b> Açık modda güç tüketimi  |
|        | <b>G</b> Yıllık enerji tüketimi   |
|        | <b>H</b> Beklemede güç tüketimi   |
|        | <b>I</b> Kapalı modda güç tüketimi  |
|        | <b>J</b> Ekran çözünürlüğü  |
|        | <b>K</b> 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırılarak televizyona tüketildiği güç referans alınarak yılda XYZ kWh enerji tüketimi. Güncel enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. |
|        | <b>L</b> Televizyon uzaktan kumanda ile kapatıldığında ve aktif fonksiyon yokken  |
|        | <b>M</b> Nominal güç tüketim bilgisi için televizyonun arka kapagındaki etikete bakın.  |

|          |  |
|----------|--|
| Hrvatski | <b>A</b> Informacijski list proizvoda  |
|          | <b>B</b> Dobavljač   |
|          | <b>C</b> Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela   |
|          | <b>D</b> Razred energetske učinkovitosti   |
|          | <b>E</b> Dijagonala vidljivog zaslona  |
|          | <b>F</b> Potrošnja električne energije u stanju uključenosti   |
|          | <b>G</b> Godišnji potrošnja energije   |
|          | <b>H</b> Potrošnja energije u stanju mirovanja   |
|          | <b>I</b> Potrošnja energije u stanju isključenosti   |
|          | <b>J</b> Rezolucija zaslona  |
|          | <b>K</b> Potrošnja energije XYZ kWh godišnje (kWh/god), na temelju potrošnje električne energije televizora koji je u funkciji 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se televizor koristi. |
|          | <b>L</b> kada se televizor isključi daljinskim upravljačem i nijedna funkcija nije aktivna   |
|          | <b>M</b> Za informacije o nazivnoj snazi pogledajte nalepnicu na stražnjem pokrovu televizora.   |

|           |  |
|-----------|--|
| Slovensky | <b>A</b> Informačný list výrobku   |
|           | <b>B</b> Dodávateľ   |
|           | <b>C</b> Identifikačný znak modelu   |
|           | <b>D</b> Trieda energetickej efektívnosti  |
|           | <b>E</b> Uhlöpriečka viditeľnej časti obrazovky  |
|           | <b>F</b> Spotreba elektrickej energie v režime zapnutia  |
|           | <b>G</b> Ročná spotreba elektrickej energie  |
|           | <b>H</b> Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime   |
|           | <b>I</b> Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia  |
|           | <b>J</b> Rozlíšenie obrazovky  |
|           | <b>K</b> Spotreba energie XYZ kWh za rok na základe spotreby elektrickej energie televizora, ktorý je v činnosti 4 hodiny denne počas 365 dní. Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako sa televizor používa. |
|           | <b>L</b> keď je televizor vypnutý diaľkovým ovládačom a nie je aktívna žiadna funkcia  |
|           | <b>M</b> Údaje o menovitom príkone sú uvedené na štítku na zadnom kryte televizora.  |

|       |  |
|-------|--|
| Eesti | <b>A</b> Tootekirjeldus  |
|       | <b>B</b> Tarnija   |
|       | <b>C</b> Mudelitähis   |
|       | <b>D</b> Energiatõhususe klass   |
|       | <b>E</b> Ekraani nähtava osa diagonaal   |
|       | <b>F</b> Sisselülitatud seisundi elektritarbimine  |
|       | <b>G</b> Aastane energiatarbimine  |
|       | <b>H</b> Ooteseisundi elektritarbimine   |
|       | <b>I</b> Väljalülitatud seisundi elektritarbimine  |
|       | <b>J</b> Ekraani resolutsioon  |
|       | <b>K</b> Energiatarbimine XYZ kWh aastas, eeldusel et televisoor töötab neli tundi päevas ja 365 päeva aastas. Tegelik energiatarbimine oleneb televisoori kasutusviisist. |
|       | <b>L</b> kui teler on kaugjuhtimispuldiga välja lülitatud ning ükski funktsioon ei tööta.  |
|       | <b>M</b> Nimivõimsustarbe alase teabe leiata teletari tagakattel olevalt sildilt.  |

|        |  |
|--------|--|
| Srpski | <b>A</b> Informativni list proizvoda   |
|        | <b>B</b> Dobavljač   |
|        | <b>C</b> ID modela   |
|        | <b>D</b> Klasa energetske efikasnosti  |
|        | <b>E</b> Vidljiva veličina ekrana (dijagonala)   |
|        | <b>F</b> Prosečna potrošnja u režimu uključenog napajanja  |
|        | <b>G</b> Godišnja potrošnja struje   |
|        | <b>H</b> Potrošnja struje u stanju pripravnosti  |
|        | <b>I</b> Potrošnja u režimu isključenog napajanja  |
|        | <b>J</b> Rezolucija ekrana   |
|        | <b>K</b> Potrašnja struje od XYZ kWh na godišnjem nivou zasnovana je na potrošnji televizora koji je uključen 4 sata dnevno 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja struje zavisiće o načina korišćenja televizora. |
|        | <b>L</b> Kada je televizor isključen pomoću daljinskog upravljača i kada nije aktivna nijedan funkcija   |
|        | <b>M</b> Informacije o nazivnoj potrošnji struje potražite na nalepnici na poleđini televizora.  |

|             |   |
|-------------|---|
| Slovensčina | <b>A</b> Informacijski list izdelka   |
|             | <b>B</b> Dobaviteljevo ime  |
|             | <b>C</b> Dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela   |
|             | <b>D</b> Razred energetske učinkovitosti  |
|             | <b>E</b> Vidna diagonala zaslona  |
|             | <b>F</b> Poraba moči v stanju delovanja   |
|             | <b>G</b> Letna poraba energije  |
|             | <b>H</b> Poraba moči v stanju pripravljenosti   |
|             | <b>I</b> Poraba moči v stanju izključenosti   |
|             | <b>J</b> Ločljivost zaslona   |
|             | <b>K</b> Poraba energije XYZ kWh na leto, izračunana kot poraba moči ob delovanju televizorja 4 ure dnevno v 365 dneh. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja. |
|             | <b>L</b> Ko je televizor izklopljen z daljinskim upravljalnikom in nobena funkcija je aktivna   |
|             | <b>M</b> Za več informacij o nazivno močjo glejte nalepko na zadnjem pokrovu televizorja.   |

|       |  |
|-------|--|
| Malti | <b>A</b> Skeda informattiva dwar il-prodott  |
|       | <b>B</b> Isem il-fornitur  |
|       | <b>C</b> l-identifikatur tal-mudell tal-fornitur   |
|       | <b>D</b> il-klassi tal-efiċjenza enerġetika  |
|       | <b>E</b> l-iskrin viżibbli djagonali   |
|       | <b>F</b> il-konsum tal-enerġija bil-modalità Mixgħul   |
|       | <b>G</b> il-konsum annwali tal-Enerġija  |
|       | <b>H</b> il-konsum tal-enerġija bil-modalità Stennija  |
|       | <b>I</b> il-konsum tal-enerġija bil-modalità Mitfi   |
|       | <b>J</b> Ir-riżoluzzjoni tal-iskrin  |
|       | <b>K</b> Konsum tal-enerġija XYZ kWh fis-sena, abbażi ta' konsum tal-enerġija tat-televixin imħaddem għal 4 sigħat kuljum għal 365 jum. Il-konsum reali tal-enerġija jiddependi fuq kif jintuza t-televixin. |
|       | <b>L</b> meta l-TV huwa mitfi bil-kontroll remot u l-ebda funzjoni hija attivata   |
|       | <b>M</b> Għal aktar informazzjoni dwar klassifikazzjoni tal-qawwa nominali tara tikketta fuq il-qoxra ta' wara tal-TV.   |